

**MOSA**





# MOSA




## V26041

Miscelatore monocomando cucina canna tonda con doccino estraibile a scomparsa.

Single-lever sink mixer, round spout and concealed pull-out.

**B0.010** cromo / chrome




## V26040

Miscelatore monocomando cucina canna tonda con doccino estraibile doppio getto.

Single-lever sink mixer, round spout and double jet pull-out.

**B0.010** cromo / chrome




## V26025

Miscelatore monocomando per lavello con canna "L" girevole e doccetta estraibile.

Single-lever sink mixer, "L" swivel spout and pull-out hand shower.

**B0.010** cromo / chrome



# MOSA




## V26221

Miscelatore monocomando per lavello con canna "L" girevole.

Single-lever sink mixer, "L" swivel spout.

**B0.010** cromo / chrome



## V26030

Miscelatore monocomando per lavello con molla girevole e orientabile. Erogazione a doppio getto.

Single-lever sink mixer with swivel and adjustable spring. Double-jet flow.

**B0.010** cromo / chrome

