

MOSA





MOSA




V26041

Miscelatore monocomando cucina canna tonda con doccino estraibile a scomparsa.

Single-lever sink mixer, round spout and concealed pull-out.

B0.010 cromo / chrome




V26040

Miscelatore monocomando cucina canna tonda con doccino estraibile doppio getto.

Single-lever sink mixer, round spout and double jet pull-out.

B0.010 cromo / chrome




V26025

Miscelatore monocomando per lavello con canna "L" girevole e doccetta estraibile.

Single-lever sink mixer, "L" swivel spout and pull-out hand shower.

B0.010 cromo / chrome



MOSA




V26221

Miscelatore monocomando per lavello con canna "L" girevole.

Single-lever sink mixer, "L" swivel spout.

B0.010 cromo / chrome



V26030

Miscelatore monocomando per lavello con molla girevole e orientabile. Erogazione a doppio getto.

Single-lever sink mixer with swivel and adjustable spring.
Double-jet flow.

B0.010 cromo / chrome

